

## Instructions pour retirer un volet d'une fenêtre guillotine simple ou double

- 1- Désactiver la ou les barres du volet.
- 2- **Ouvrir le volet du bas d'au moins 2"**
- 3- Désengager les deux loquets de chaque côté en même temps situés sur le dessus du volet (**FIG.1**) pour ensuite positionner le volet de façon perpendiculaire à la fenêtre (**FIG.2**). Assurez-vous de la stabilité du volet, sinon il risquerait de basculer et de briser certaines composantes.
- 4- À l'aide d'un petit tournevis plat, retirer délicatement les capuchons de retenu positionnés dans les patins de chaque côté du volet. (**FIG.3 et 4**) Conseil pour retirer le capuchon de retenu : pousser vers le bas sur la petite tige et en même temps pousser le capuchon vers le haut.
- 5- Lever de façon délicate un côté à la fois du volet afin de pouvoir le dégager et le retirer de la fenêtre.
- 6- Pour le volet du haut sur une **fenêtre guillotine double**, abaisser celui-ci d'une hauteur minimum de 4". Par la suite suivre les mêmes étapes que le volet du bas.

\*La couleur **rouge** du capuchon de retenu illustré sur les figures est seulement à titre d'indicatif.

